$SAM_{c_{o,tot}}^{e^*S}$ ブレーキ&スモールランプ・シンクロリレー【フェード・ウェイ】 ブレーキ+スモール用



番: FW-3-R / FW-4-R (共通)

取扱説明書

この度は、【フェード・ウェイReinforced】をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、この取扱説明書は大切に保管して、必要になった時に繰り返してお読みください。

本機をご使用になる前に・

- 車輌の仕様(特殊な無線機をご使用になっている場合や、車輌が特殊な配線をされているなど)により、本機をご使用いただけない場合があります。あらかじめ電装系に精通している取付販売店にご相談ください。
- 本機は、お客様自身の責任において、ご使用ください。本機の使用によって、直接的、または、間接的に引き起こされた損失あ るいは、その他の問題に対して、弊社では、いかなる責任も負いかねます。
- 本体の取り付けは、燃料タンク、燃料パイプなど、火気を嫌うものから出来るだけ遠ざけて設置してください。万が一の場合 火災や感電などの事故が起こる危険もあり得ます。


本体各部の名称と使い方

ボタン操作時の注意

ボタンを押す時は、指の腹で軽く押すようにして下さい。 ツメを立てたり、ペン先など、先の鋭いもので押したりし ないで下さい。防水シールが破損し、浸水によって本体 が壊れる恐れがあります。

点滅パターンの選択

点滅パターンは、ボタンを押す時に、1ch、2ch…と順方 向に進んでいきます。逆戻りはできませんので、選びたい パターンを通り過ぎてしまったときは、そのまま進んでもう 一度、そのパターンが出てくるまでボタンを押してください。



点滅パターン・点滅スピードの設定について

【フェード・ウェイ】は、内蔵の点滅パターンの中から、お好きな点滅パターンと点滅スピードを、【通常のブレーキ時】、【スモール ON時】、【スモール点灯中のブレーキ時】と3通りのシチュエーションに応じて、設定しておくことができます。点滅パターン、および、点滅スピードの詳しい設定方法は、別項にて解説します。

この取扱説明書には、取り付けや取り扱い、万が一の事故などを未然に防ぐための重要な注意事項などを、明記しています。本書を よくお読みの上、お客様の責任において、安全に正しくお使いください。

SAMe's Co., Itd. All Rights Reserved. Printed in JAPAN

(MID-FW3R2N4DD4A-AIR1)

【基本的な配線方法


本機の調子がおかしい時や、故障かな?と思った時は、修理を依頼する前に取扱説明書の内容や配線、 および、以下の項目をもう一度、点検してください。それでも正常に動作しない時は、お買い上げの販 売店または、弊社までご相談ください。

▲ 故障かな?と思ったら、もう一度、各箇所をご確認ください。

症 状	解 消 方 法
本機が全く動かない場合	電源コードのブラス (ヒューズの付いているコード) と、ブレーキ、および、スモールの2番コードは、ともに赤色で間違えやすいので、よく確認してください。
	それぞれのコードを正しい配線先に、つなぎ直して下さい。 その時も、最後にマイナス(黒)をつなぐようにして下さい。
	本機は、精密なマイクロコンピュータを内蔵しています。 造力な無線などをご使用になられている場合、予期せぬ影響 を受け、最悪の場合、マイクロコンピュータのプログラムが 破壊されるケースもありますので、ご使用の際には、十分注 意してください。
本機の使用時に、全灯状態になったまま動かない 点滅がおかしいなど、うまく動作しない場合	本機の取り付けの際に、取扱説明書、配線図に記載されて いる手順、つなぐ場所を間違って配線した場合、電気投入時 に、全気状態のまま動かなくなったり、内部のコンピュータ が誤動作することがあります。
	一旦、マイナス線(黒)を外し、数分程時間をおいてから、 もう一度、つなぎ直して下さい。
	本機は、車体後部のブレーキランプの近傍に取り付けるよう、設計していますので、不必要に配線を延ばしたりすると電磁波、ノイズなどの影響を受ける可能性があり、トラブルの原因になりますのでお止めください。
	本体からの配線は、不必要に延ばしたりしないで下さい。
使用すると、本体の電源コードのヒューズがすぐに切れてしまう。	ショート、断線、配線ミスなどの可能性があります。
TCWALCUT J.	車輌各部、負荷、配線などを厳重にチェックしてください。 異常を放置したまま、ヒューズのみを交換して使用を続ける とリレーユニットの破壊だけでなく、車輌にも損傷を与える 恐れもあります。
	電源、および、電球の定格を超えている可能性があります。 本機は、電源にDC24~DC12Vを使用し、電球には21W球 もしくは、25W球を使用されることを想定しいます。 特に、DC12Vで使用する場合には、接続可能な電球数は1 連あたり1個程度になりますので注意してください。
	電源、電球の定格などをチェックしてください。
点滅パターンの設定や、点滅スピードを調整したいが、本体のスイッチ操作が効かない。	本機は、運転席でブレーキ、もしくは、スモールスイッチ を同時に操作しないと、リレー本体のボタン操作が受け付け られない設計になっています。
	【点滅パターンの設定と点滅スピード調整】の項をよく読んで、正しく操作してください。

··- ブレーキ入力へ (白)

* ランブのマイナス線は省略しています。



- 本機は、精密機器のため、車輌の仕様、使用環境により予期せぬトラブルが起こることもあり得ます。 上記の方法で、問題が解決しない場合などは、お買い上げの販売店、または、弊社までお問い合わせく ださい。

取り付けは、電機の知識に基づいた正確な配線、作業をお願いいたします。誤った配線や、取り扱いにおいて生じた故障は、使用期間の長短を問わ ず、有債修理となりますので、十分にご注意ください。 特に、個人でお取り付けになる場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

お手入れについて

長 右接いいただくために、定期的にメンテナンスをしてください。キャピネットの汚れがひどいときは、水で薄めた中世洗剤に柔らかい布をひたし、よく絞ってから、汚れを柱を取り、乾いた布で吹き上げてください。本体は、メガネ拭きなどのような、蝋繍の細かい布で拭いてください。目の類い布で拭きますと、傷がついたり、シールが破れたりずる恐れがありますので、絶対に使用しないで下さい。また、お手入れの際には、安全のため必ず、電源を外してください。

点検について 使用の際には、定期的に、本体、ケーブル、配輪などに、痛みがないか、接続箇所に異常が見受けられないかなどしっかりと点検してください。損傷があるま ま使用を続けると、感覚、火災の原因になります。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、キャビネット、シールなどの破損に気付いたら、すぐに使用を中止し、お買い求めの販売店、または、弊社に修理をご依頼ください。

異常が発生したときは 万が一、変な音やにおい、煙や炎が出たら、直ちに使用をやめ、適切な処置をした上で、お買い求めの販売店にご相談ください。異常状態のまま使用を続ける と、リレー本体だけでなく、ランプや車輌にも損傷を与えることもあります。

分解・改造禁止 本機を分解したり、改造したりしないで下さい。火災や感電、故障の原因になります。ヒューズ交換などで、分解する必要がある場合は、お買い求めの販売店、または、弊社までご相談ください。

規定内の電気で使用して下さい 本機は、DC12V専用(バッテリー直流のみ。サービス用常時DC12V電源不可。)です。規定外の電気で使用しないでください。また。DC-DCコンバータや、バッテリー充電器、家庭用ACコンセントなど、交流成分が混じった電気での使用はできません。故障の原因になりますので、絶対にお止めください。

仕 様	FW-3-R	FW-4-R		
電源入力	フリーボルテージ12 V ~ 24 V (直流 (DC) のみ)			
最大出力 (24V使用時)	1連あたり/25W球の場合 2個 3連合計6個/300Wまで ブレーキ: 1連あたり/最大50W 3連合計 最大150Wまで スモール: 1連あたり/最大50W 3連合計 最大150Wまで	1連あたり/25W球の場合 2個 4連合計8個/400Wまで プレーキ:1連あたり/最大50W 4連合計 最大200Wまで スモール:1連あたり/最大50W 4連合計 最大200Wまで		
(12V使用時)	1連あたり/25W球の場合 1個 3連合計3個/150Wまで ブレーキ: 1連あたり/最大25W 3連合計 最大75Wまで スモール: 1連あたり/最大25W 3連合計 最大75Wまで	1連あたり/25W球の場合 1個 4連合計4個/200Wまで プレーキ:1連あたり/最大25W 4連合計 最大100Wまで スモール:1連あたり/最大25W 4連合計 最大100Wまで		
入出力コード	ブレーキランプ出カ×3 ブレーキ入力×1 スモールランプ出力×3 スモール入力×1 電源入力:ブラス(10Aヒューズ付き)・マイナス 各1本	ブレーキランプ出力×4 ブレーキ入力×1 スモールランプ出力×4 スモール入力×1		
外形寸法	縦 140.0×横 80.0×高さ 45.0 (mm)			
質量 約250g 点滅パターン切換 デジタル式チャンネル切換スイッチ 点滅パターン数 ブレーキ 14パターン/スモール 14パターン/シンクロ(スモ 点滅スピード調整 デジタル式スピードボリュームスイッチ		Eール+ブレーキ) 14パターン 全42パターン内蔵		

- 商品の写真などは印刷の性質上、実物とは多少異なることがありますのであらかじめご了承ください。
- 性能向上のため、外観、仕様の一部を予告なく変更することがあります。● 取り付けには、電気の知識が必要です。個人で取り付けの際には、取扱説明書を十分にお読みの上、確実に配線してください。

SAMe,s

有限会社サムズ電子事業部 〒586-0039 大阪府河内長野市楠ヶ丘37-19

(AM 9:00~PM 6:00 土日祝休業)

お問い合わせ TEL 0721-64-0558 / FAX 0721-64-0574

web: http://www.sames-inc.com/

本機の仕様、取扱説明書は、2004年12月現在のものです。性能向上・改善のため、予告なく変更することもあります。ご了承ください。 (TERDENIZAMS MINE)

▼ をチェックしながら、作業を正確、確実に行ってくださし 取り付け前に、断線、ショート、球切れなどがないか点検してください。··· 本機の取り付け作業をはじめる前に、車輌各部に断線やショートなどの異常がないか厳重に点検してください。異常が見受けられた場合には、損傷箇所を完全に補修 の後、次の作業に移ってください。

3連用をDC24Vの車輌に取り付ける場合

」本体からのブレーキ出力をブレーキランプに接続します。・・・・▶ ❹ ﴾


■

以上で配線は完了です。

2 本体の設置場所を決めます。 ・・・・ スモール入力へ (灰) 本体の設置場所を決めます ・・・・・▶ 2 *** … スモールへ 設置場所は、車輌後部のブレーキランプの側に、コードの引き出し口を下向きに 取り付けるようにしてください。 浸水する恐れがあり、大変危険ですので 絶対におやめ下さい。 O ブレーキ入力を配線します。 ※黒チューブで東ねてあるコードがブレーキ用 白チューブで東ねてあるコードがスモール用 コードに弛みを持たせて、水を落ちやすく! 本体内部に浸水しないようにしてください。 本機は、防水加工を施していますが、より安全な状態でお使いいただくため、 車輌本体→ブレーキランプへ —— つながっているコード ■ 単額本体→元々付いていたブレーキランプ 列のように、コードを下向きに取り付けることを推奨します。 **8** 全ての配線が終わった最後に、黒コード(マイナス)をバッテリーマイナスへ接続してください。 本体へブレーキ入力の配線します。****▶ ❸ ೄ ブレーキランプへつながっているコードの接続部を外し、車輌側のコードを本体 ,の【黒チューブ/ブレーキ入力(白)】につなぎ変えてください。 赤太コード(プラス)をバッテリープラスへ接続 (赤・ヒューズ付き) 黒チューブ (ブレーキ)(白) 【黒チューブ/ブレーキ出力(茶・赤・橙)】を各ブレーキランプにつないでください 4 本体からのブレーキ出力をブレーキランプへ接続します。 (黒チューブ/ブレーキランプ用コード) 4 (黒チューブの組がブレーキランプ用です。) 本体へスモール入力の配線します。・・・・▶ 🕣 🕬 スモールランプへつながっているコードの接続部を外し、車輌側のコードを本体 【ブレーキランプ側コード】 の【白チューブ/スモール入力(灰)】につなぎ変えてください。 3 | 2 | 1 【右ランプ】 1 2 3 【白チューブ/スモール出力 (茶·赤·橙)】を各スモールランプにつないでください 【スモールランプ側コード】 _____電源コード/プラスを接続します。----▶ 🕡 🌬 電源コードのプラス 【赤太線】をバッテリーの+側へつないでください。 (ヒューズの付いているコードが+です) 【白チューブ/スモールランプ側コード】 本体からのスモール出力をスモールランプへ接続します。 (白チューブの組がスモールランブ用です。) 最後に電源コード/マイナスを接続します。・・・・▶ 3 ೄ 🖦 電源コードのマイナス【黒】をバッテリーの一側へつないでください。

るモール入力を配線します。

取り付け前に、断線、ショート、球切れなどの異常がないか点検してください。



点滅パターンの設定と点滅スピード調整の手引き (FW-3-R/FW-4-R共通)

FWシリーズは、以下に挙げる3つのシチュエーションに応じた、3通りの【点滅パターン】と【点 滅スピード】をそれぞれ個別に設定しておくことが可能です。

①通常のブレーキ時

ブレーキを踏んだときの点滅パターンを【ブレーキ点滅パターン】14種類の中から選択できます。また、点滅スピードも設定できます。

②スモール点灯時

スモールをO Nにしたときの、スモールランプの点滅パターンを【スモール点滅パターン】14種類 の中から選択できます。また、点滅スピードも設定できます。

③スモール点灯状態でのブレーキ時


スモール点灯状態で、ブレーキを踏んだときの、シンクロ(スモール+ブレーキ)点滅パターンを 【シンクロ点滅パターン】14種類の中から選択できます。また、点滅スピードも設定できます。

点滅パターンの設定と点滅スピード調整

リレー本体のボタン操作、運転席でブレーキ、および、スモールの操作をしている間だけ、受け付けられ ます。2人以上で作業を行うと効率よく設定出来ます。



■ 本体ボタンの操作方法



・・・・・ スモールがON、又は、ブレーキがON、あるいは、両方の操作が行われている時でないと、リレー本体の ボタン操作は無効です。

1. ブレーキ時の点滅パターン、および、点滅スピードの設定

通常のブレーキランプの点滅パターン、および、点滅スピードを設定します。

①ブレーキを踏み、スモールが"OFF "になっていることを確認します。

ブレーキの状態	0 N	スモールの状態	OFF
	(ブレーキを踏んだままにしてください。)		(OFFになっている事を確認してください。

*ブレーキを踏んでいる間、リレー本体のスイッチ操作が受け付けられます。ブレーキを消すとボタンを 押しても操作が無効になりますので、点滅パターン、および、点滅スピードの設定中は、ブレーキをはなさないでください。

②本体【チャンネル設定】スイッチを操作し、点滅パターンを選びます。





ボタンを1回押すごとに、点滅パターンが1つ変わります。 点滅パターンは、①→②→③と、順方向にしか進みませんので、設定したいパターンを通り過ぎた場合には、ボタンを押して、もう1周してください。

■ブレーキ点滅パターン-全14種類 (通常のブレーキ点滅パターンはこの中から選んでください)

	ブレーキ踏み始めの動作	ブレーキ踏んでいる状態	ブレーキを放したときの動作
1	全灯	全灯	フェードアウト(調光消滅)
2	交互点 -	→	フェードアウト(調光消滅)
3	1 消左右移動 -	→	フェードアウト(調光消滅)
4	1点左右移動(ナイトライダー) -	→	フェードアウト(調光消滅)
5	つき足しつき引き -	→	フェードアウト(調光消滅)
6	つき足しつき引き(5番の逆流れ)-	→	フェードアウト(調光消滅)
7	1点流れ -	→	フェードアウト(調光消滅)
8	1点流れ(7番の逆流れ) -	→	フェードアウト(調光消滅)
9	交互点 (4回)	全灯	フェードアウト(調光消滅)
10	1消左右移動(2回)	全灯	フェードアウト(調光消滅)
11	1点左右移動(2回)	全灯	フェードアウト(調光消滅)
12	つき足しつき引き (2回)	全灯	フェードアウト(調光消滅)
13	オート① -	→	フェードアウト(調光消滅)
14	オート② -	•	フェードアウト(調光消滅)

^{*1}点滅が遅すぎて、パターンが分かりにくい場合には、下の点滅スピード調整の操作をして、点滅パターンが分かるぐらいのスピードまで、点滅スピードを速くしてください。
*2点滅部分のスピードは、調整できますが、フェード(調光)アウトのスピードは調整できません。

③好みによって、【点滅スピード】スイッチを操作し、点滅スピードを調整します。





【速く】ボタンを押すと、点滅が速くなります。 【遅く】ボタンを押すと、点滅が遅くなります。

【遅く】ボタンを押し続けると、超スロー点滅モードになります。

2. スモール点灯時のスモール点滅パターン、および、点滅スピードの設定

スモールをONにした時の、スモールランプの点滅パターン、および、点滅スピードを設定します。

①スモールを点灯 (ON) にします。

スモールの状態 ブレーキの状態 OFF (ブレーキは踏まないでください。) (ONになっている事を確認してください。

> *スモールを点灯している間、リレー本体のスイッチ操作が受け付けられます。スモールを消すとボタン を押しても操作が無効になりますので、点滅パターン、および、点滅スピードの設定中は、スモールを 消さないでください。

②本体【チャンネル設定】スイッチを操作し、点滅パターンを選びます。





ボタンを1回押すごとに、点滅パターンが1つ変わります。 点滅パターンは、①→②→③と、順方向にしか進みませんので、設定したいパ ターンを通り過ぎた場合には、ボタンを押して、もう1周してください。

■スモール点滅パターン全14種類(スモールランブの点滅パターンはこの中から選んでください)

1	全灯(ノーマルのスモールランプと同じ状態です。)	
2	交互点	
3	1 消左右移動	
4	1点左右移動(ナイトライダー)	
5	つき足しつき引き	
6	つき足しつき引き(5番の逆流れ)	
7	1点フェード・イン~フェード・アウト (調光流れ)	
8	クロス・フェード(交互調光)	
9	1 消フェード・イン~フェード・アウト (調光流れ)	
10	1 消フェード・イン~フェード・アウト (調光流れ/9番の逆流れ)	
11	オート①	
12	オート②	
13	オート③	
14	オート④	

^{*&}lt;sup>1</sup>点滅が遅すぎて、パターンが分かりにくい場合には、下の点滅スピード調整の操作をして、点滅パターンが分かるぐらいのスピードまで、点滅スピードを速くしてください。

③好みによって、【点滅スピード】スイッチを操作し、点滅スピードを調整します。





【速く】ボタンを押すと、点滅が速くなります。 【遅く】ボタンを押すと、点滅が遅くなります。

【遅く】ボタンを押し続けると、超スロー点滅モードになります。

3. シンクロ (スモールON+ブレーキ時) 点滅パターン、および、点滅スピードの設定

スモールがONになっている状態でのぶれーキング時のブレーキ+スモールランプのシンクロ点滅パタ ーン、および、点滅スピードを設定します。

①スモールを点灯(ON)し、ブレーキを踏みます。

ブレーキの状態 スモールの状態 (ブレーキは踏んだままにしてください。) (ONになっている事を確認してください。

> *スモールを点灯し、ブレーキを踏んでいる間、リレー本体のスイッチ操作が受け付けられます。スモールを消したり、ブレーキを放すと、ボタン操作が無効になるだけでなく、他2つで設定した。点滅パターンや、点滅スピードが無効になってしまいますので、シンクロパターン設定中は、絶対にスモールを 消したり、ブレーキを放したりしないでください。

②本体【チャンネル設定】スイッチを操作し、点滅パターンを選びます。





ボタンを1回押すごとに、点滅パターンが1つ変わります。 点滅パターンは、①→②→③と、順方向にしか進みませんので、設定したいパターンを通り過ぎた場合には、ボタンを押して、もう1周してください。

■シンクロ(スモールON+ブレーキ時)の点滅パターン-全14種類(シンクロ点滅パターンはこの中から選んでください)

	ブレーキ踏み始めの動作	ブレーキ踏んでいる状態	ブレーキを放したときの動作
1	全灯	全灯	フェード・アウト(調光消滅)終了
2	交互点	-	スモールに設定した、点滅パター:
3	1 消左右移動	→	無威人と 下に戻る。
4	1点左右移動(ナイトライダー)	}	
5	つき足しつき引き	→	
6	つき足しつき引き (5番の逆流れ)	}	
7	1点流れ	→	
8	1点流れ(7番の逆流れ)	·	
9	交互点 (4回)	全灯	
10	1消左右移動(2回)	全灯	
11	1点左右移動(2回)	全灯	
12	つき足しつき引き (2回)	全灯	
13	オート①	,	
14	オート②	→	

^{*1}点滅が遅すぎて、パターンが分かりにくい場合には、下の点滅スピード調整の操作をして、点滅パターンが分かるぐらいのスピードまで、点滅スピードを速くしてください。

③好みによって、【点滅スピード】スイッチを操作し、点滅スピードを調整します。





【速く】ボタンを押すと、点滅が速くなります。 【遅く】ボタンを押すと、点滅が遅くなります。

【遅く】ボタンを押し続けると、超スロー点滅モードになります。

スモールがONになっている状態で、ブレーキを踏むと、スモールランプもブレーキランプと一緒の点域パターン、および 点域スピードに切り換わります(シンクロ機能)。ブレーキペダルを放すと、ブレーキの点域動作は終了し、スモールは スモール点滅パターン、および、点滅スピードに戻ります。

 $^{*^2}$ フェード (調光) パターン、フェード・イン~アウトのスピードは、調整することができません。

 $^{*^2}$ 点滅部分のスピードは、調整できますが、フェード(調光)アウトのスピードは調整できません。